

ドア・窓が開くとその場で鳴る ドア・窓チャイム

HSA-M4W (ホワイト)
HSA-M4X2 (2 個セット)
HSA-M4B (ブラウン)

電池式
単 4 形アルカリ ×2

ドアや窓が少しでも開くと、13曲から選んだ音が流れます(「曲」選択時)
又は3曲から選んだサイレンが鳴ります(「サイレン」選択時)

来客感知に




防犯に



取付方法(両面テープを使います)

両面テープでどこでも取付可能です。

- ①ドア(窓)と枠が平面の時
②ドア面と枠に段差がある時
③2枚の窓の中央に取付ける時



※本体とマグネットを向い合わせに密着(1cm以内)して貼り付けます。

・両面テープで簡単取付、ドアや窓からの侵入者を素早く感知して音でお知らせ

機能

電池切れ表示
点滅時電池交換

マグネット同士を
1cm以内に合わせて
使用します。

電池交換

スピーカー
音量調節
55~75dB/1m

鳴る回数切換
・1回
・くり返し

曲とサイレン切換
・曲
・サイレン

電源スイッチ
外出警戒スイッチ

選曲ボタン
曲: 13種類
サイレン: 3種類
合計 16種類から
選択可能

HSA-M4W
20863



パッケージサイズ
H180×W110×D15mm

HSA-M4W



HSA-M4WX2
20954



パッケージサイズ
H180×W160×D15mm

HSA-M4X2



HSA-M4B
20849



パッケージサイズ
H180×W110×D15mm

HSA-M4B



音圧レベル	55~75dB / 1m
電源	単4アルカリ電池×2個(別売)
電池寿命	約6ヶ月(1日10回動作:1動作1曲)※音量選曲による。 約8時間(音量最大連続時)
選択音	曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法	約W30×D14×H127mm /33g(1個あたり)
マグネット寸法	約W11×D7×H24mm /4.4g(1個あたり)
入数	HSA-M4W/M4B:160個入り(内箱20×8) HSA-M4X2:80個入り(内箱10×8)
本体材質	ABS樹脂