

REVEX ワイヤレス ナンバー消し機能付きタッチセンサー送信機 ナンバー表示呼び出しチャイム

送信機にタッチすると離れた場所へ
[音]と[番号表示]でお知らせします



病院や介護施設などの呼び出しに

- 簡単に取り付け可能
- 受信機は01～64番まで表示可能
- 豊富な商品ラインナップの中から、用途に合わせた増設や組み合わせが自由自在
- 256通りのIDコードで混信しません

XP10C
タッチセンサー送信機
屋内専用

XP1900 ナンバー表示受信チャイム
屋内専用



XP1910C XPシリーズ
屋外見通し距離
最大 **180m**
着信音 **64** ※ 音
音声お知らせ入り

送信機・受信機増設可能
256通りのIDコードで混信なし
※着信音は「オールピンポン音」
にもすることができます



使用
電源

送信機 コイン形リチウム電池CR2032×2個
XP10C (テスト用付属)

受信機
XP1900

専用ACアダプターX0505B(付属)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

共通

【電波到達距離】屋外見通し最大180m／屋内見通し最大90m 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等64種類 【IDコード数】256通り：記号・番号 スイッチで設定(送信機・受信機を同じIDコードに設定します)

タッチセンサー送信機(XP10C)

【電源】DC6V：コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) 【電池寿命】約1年(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが青点滅“ピピピ”音 【電源スイッチ】なし 【送信方法】タッチセンサーに触れると送信／約5秒長くタッチすると受信機(XP1900)のナンバークリア 【送信周波数】315MHz帯 【送信ランプ・音】送信時に青ランプが点灯(約4秒間)“ピ”音／ナンバークリア時に緑ランプが点灯“ピビビビ”音 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、A(戻り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃～+45℃ 【外形寸法】47(W)×70(H)×23(D)mm(取付プレート含む) 【本体質量】約37g(電池を含まない)

ナンバー表示受信チャイム(XP1900)

【電源】専用ACアダプターX0505B(黒1.8m付属) 【電池切れ表示】送信機電池切れランプが赤点灯または点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯：設定した同一IDコードのみ受信 【受信ランプ】受信時にナンバー表示が赤点灯 2回目受信で赤点滅(履歴モード時) 【受信表示】通常モード／履歴モード(切換式) 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、A(戻り)を押して選曲 選曲／オールチャイム／オールサイレン(切換式) 【音量調節】音量ボタン◀(大)／▶(小)8段階 【音量可変範囲】0dB～110dB(約)／1m 【使用エリア】屋内専用 【使用温度範囲】-10℃～+45℃ 【外形寸法】143(W)×86(H)×35(D)mm 【本体質量】約217g(ACアダプターを含まない)

※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより変わります。

MADE IN CHINA



JAN コード
XP1910C
4943125 710705

JAN コード
XP10C
4943125710729

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



TEL:0570-666-365

受付時間：月～金 10～12時/13～16時(土・日・祝日を除く)